Přehledný podélný profil vodovod 4

Uživatelský manuál – obsah

	Kapitola	Stránka
1	Instalace	2
2	Základní údaje, první spuštění	3
3	Panel Schéma	4
4	Panel Název a parametry řadu	10
5	Panel Trasa	11
6	Panel Spotřebiště	13
7	Panel Materiál	15
8	Panel Průtoky	16
9	Panel Objekty	17
10	Panel Značky	18
11	Údaje o projektu	19
12	Parametry programu	20
13	Generování výkresu	23
14	Automatické aktualizace programu	24
15	Jazykové verze, přizpůsobení legendy	25



Kapitola 1 Instalace

船 Instalační program		x
Disk a cesta k programu: [C:\Users\AutoPEN\AutoPEN\pp_pre_4		Nalistovat
FC	ОК	Zruš

Instalace se spustí automaticky po zasunutí instalačního disku do CD jednotky počítače. **Instalace by měla být provedena z účtu s uživatelskými právy**. Instalační program požaduje zadání cesty k cílovému adresáři (přednastaveno na c:\(*Uživatelský účet*)\AutoPEN\pp_pre_4). Pokud se rozhodnete pro jiné umístění, můžete disk a cestu vypsat ručně nebo použijte tlačítko [Nalistovat]. Toto tlačítko rozvine okno s adresářovým stromem a seznamem dostupných diskových jednotek. Po nalistování cílového adresáře stiskněte tlačítko [OK]. Tím dojde k uzavření okna a vyplnění cílového adresáře pro instalaci. Pokračování instalace potvrďte tlačítkem [OK]. Proběhne kopírování souborů z CD na pevný disk počítače. Další krok Instalace vytváří programovou skupinu AutoPEN v menu Windows [Start/Programy]. Do této skupiny bude umístěn zástupce programu Přehledný podélný profil vodovod 4. Instalační program také umístí (volitelně) zástupce programu na pracovní plochu počítače.

Program je chráněn HW klíčem HASP USB. Ke správné funkci klíče je třeba nainstalovat ovladač klíče. Instalaci provádí CD "Podpora HW klíče HASP". **Instalace musí být provedena z účtu s administrátorskými právy**. Po zasunutí CD do jednotky se instalační program sám spustí a zavede ovladač do systémového registru. Nejdříve provedřte instalaci ovladače, teprve potom připojte klíč.

Aladdin Device Driver	Installation Utility
HASP4 Device Drive	r installation status:
HASP4 Driver is inst	alled
Version installed:	4.104.5.24
Driver Path:	C:\Windows\system32\drivers\Haspnt.sys
Installation date:	January 9, 2008
Computer name:	X86
Computer type:	IBM computer
Port Mode:	Auto
Key Search:	USB-Parallel
	ОК

Při poruše nebo poškození klíče vám vyměníme klíč kus za kus. <u>Při ztrátě nebo odcizení klíče</u> neposkytuje AutoPEN žádnou náhradu.

Kapitola 2 První spuštění, nástrojové panely

Program spustíte stisknutím zástupce Přehledný podélný profil vodovod 4 ve skupině Start/Programy/AutoPEN. Po spuštění upravte hlavní okno programu do požadované velikosti (maximalizujte je).

Hlavní funkce programu jsou soustředěny do dvou nástrojových panelů. Panely jsou plovoucí, dají se ukotvit ve vodorovné nebo svislé poloze.

Svislý nástrojový panel obsahuje tyto ovládací prvky:

	Nový dokument, otevření a uložení dokumentu ve formátu pre4
ю (X)	Kroky zpět a vpřed (max. 10).
60° 60° 60° 🗭 🦹 🛒	Lupa 1x, 2x, 4x, lupa výběrem oblasti, regenerace, posun obrazu.
P	Parametry programu.
Т	Panel pro nadpis výkresu.
9	Generování výkresu dwg.
8	Zobrazí informace o programu.

Vodorovný nástrojový panel obsahuje tlačítka pro otevírání datových panelů:

schéma název trasa spotřeb, materiál průtoky objekty značky

U datových panelů lze měnit velikost a polohu. Informace o velikosti a poloze datových panelů si program při ukončení ukládá. Také je vhodné otevřít několik panelů najednou a při práci přecházet libovolně mezi jednotlivými panely. Zadávaná data se v jednotlivých panelech průběžně aktualizují a výkres se postupně v průběhu práce generuje.

Myš s kolečkem:

Program podporuje myši s kolečkem.

- Otáčení kolečka zvětšuje / zmenšuje lupu.
- Stisknutí kolečka (prostřední klávesy) + vlečení myši posouvá obraz.

Kapitola 3 Panel schéma



Topologii sítě je třeba vyjádřit sestavením schématu. Příprava schématu probíhá ve dvou krocích: tvorba schématu a zadání řadů. Schéma může obsahovat v zásadě neomezený počet uzlů a neomezený počet řadů. Jeden řad je vždy vybraný (selektovaný) a je ve schématu proveden modrou barvou. Ostatní uzly a spoje jsou černé. Prázdná (nezadaná) pole osnovy mají šedou kresbu.

- nejdříve je třeba celou síť vytvořit pomocí uzlů a spojů,
- potom je třeba zadat názvy řadů a těmto řadům přiřadit uzly a spoje, vytvořené v předchozím kroku.

Tvorba schématu:

Přepínač Režim práce je třeba přepnout do polohy Tvorba schématu:



Osnovu schématu tvoří světle šedé vodorovné a svislé čáry a kružnice. Šedé čáry se mohou stát spoji mezi uzly, kružnice se mohou stát uzly, spoji nebo změnami směru (oblouky). Pokud cvaknete myší na šedou čárku, změní se na černou, stane se z ní spoj.

Opětovným cvaknutím na černý spoj se černá čárka změní zpět na šedou, dojde k vyjmutí spoje ze schématu.

Cvaknutím myší na kružnici V se rozsvítí okno s nabídkou pro zadání uzlu:

Typ uzlu	×
Odběr	4
Zdroj	2
	1
Čisti Zruš	

K dispozici jsou spoje, nebo změny směru (oblouky):





odběrové uzly nebo odbočky:

Odhěr	4
Cabo.	



zdroje:



posilovací čerpadla (prvek pro slučitelnost schématu s programem Výpočet vodovodní sítě 2):



Zadání řadů:

Přepínač Režim práce je potřeba nastavit do polohy Změny, výběr řadů:

Režim práce
Změny, výběr řadů
Tvorba schématu

Při této poloze přepínače se zpřístupní trojice tlačítek:



Při vytváření nového dokumentu bude potřeba nejdříve použít tlačítko [Změnit vybraný řad]. Po jeho stisknutí se rozsvítí okénko pro zadání názvu řadu.

Data řadu
Název řadu
Cvaknutím myší ve schématu je možno
(+) Přidat uzel nebo spoj do řadu
(-) Vyjmout uzel nebo spoj z řadu
Zavři

Do textového okénka Název řadu je třeba vepsat název řadu. Program vždy startuje v režimu nový dokument, který má jeden řad s názvem ? a je tvořen uzly Z1 a O1. Pokud kurzor myši umístěn nad nějakým uzlem nebo spojem, který je možné do řadu přidat, změní se obrázek kurzoru myši na šipku s obrázkem uzlu se znaménkem plus, pokud je kurzor myši umístěn nad uzlem nebo spojem, který je již do řadu začleněn, změní se kurzor myši na šipku s uzlem se znaménkem mínus:



Cvaknutím myší na zadaný (černý) uzel nebo spoj dojde k přidání uzlu do řadu a uzel změní svoji barvu na modrou:



Naopak cvaknutím myší na modrý uzel nebo spoj v režimu "vyjmout uzel" vede na přebarvení uzlu (spoje) zpět na černou barvu a jeho vyjmutí z řadu.

Obdobným způsobem pracuje program po stisknutí tlačítka [Přidat nový řad]. Opět je třeba doplnit název řadu a vybrat uzly a spoje nového řadu.

Řady mohou mít společné uzly. Typickým příkladem kdy se jeden uzel vyskytuje ve dvou nebo více řadech jsou odbočky a přípojky (levé, pravé, oboustranné). Právě na těchto uzlech může program později provádět kontrolu shody dat (výšek linií terénu a potrubí) na jednotlivých řadech.

Tlačítko [Zrušit vybraný řad] vrátí všem modrým uzlům daného řadu černou barvu a vyjme jeho název ze seznamu názvů řadů. Stav zadaných řadů a jména zapojených a nezapojených uzlů je možné sledovat ve třech seznamech:



Výběr řadu:

Přepínač Režim práce je nastaven do polohy Změny, výběr řadů. Předpokládejme, že schéma obsahuje dva řady: V1 a V1.1. Prostým cvaknutím myší buď do seznamu řadů nebo na obrázek uzlu nebo spoje, který řadu náleží lze změnit výběr řadu:



Ostatní datové panely programu (Trasa, Spotřebiště, Materiál ...) budou promítat data vybraného řadu.

Nástrojový panel schématu obsahuje tato ovládací tlačítka:

- Provádí tisk schématu.
- Ukládá obrázek schématu do výkresu dwg.
- Importuje na řad data odečtená programem Situace (ve formátu *.cdf4vod).
- Exportuje data řadu ve formátu CDF (*.cdf4vod).
- Importuje na řad data z předchozí verze Přehledného podélného profilu (*.pre3).
- Importuje data z programu Výpočet vodovodní sítě.
- Posouvá schéma nebo vkládá do schématu prázdné řádky nebo sloupce.
- Provádí změnu pořadí řadů v seznamu.
- P Nastavuje parametry schématu.

Parametry schématu	Parametry schématu
Rozměry tabulky Export, tisk	Rozměry tabulky Export, tisk
Počet uzlů vodorovně	Velikost buňky pro tisk
Počet uzlů svisle 8	Velikost buňky pro export DWG 5
	Velikost buňky pro obrazovku ³⁰
Ulož OK Storno Použít	Ulož OK Storno Použít

Jedná se o zadání rozměrů schématu a rozměrů buňky. Tlačítko [Ulož] ukládá hodnoty do konfiguračního souboru. Program je pak použije při každém novém startu.

Posun schématu, dodatečné vkládání uzlů

Panel schéma je vybaven nástrojem pro dodatečný posun části nebo celého schématu. Příkazem z menu panelu Schéma / Schéma / Posun schéma se rozvine dialogové okno Posun schématu:

Posun schématu	A_	x
Počet buněk vodorovně		záporné číslo posouvá vlevo
Počínaje buňkou č.	0	
Počet buněk svisle		záporné číslo posouvá nahoru
Počínaje buňkou č.	0	,
	C	OK Zruš

Vpravo a dolů (kladnými čísly v okénkách Počet buněk) je možné posouvat schéma dvěma způsoby:

Posun celého schématu - okénko [Počínaje buňkou č.] bude obsahovat nulu.

Posun části schématu (rozvolnění) – okénko [Počínaje buňkou č.] bude obsahovat kladné číslo, tj. řádek, nebo sloupec, od kterého se mají další uzly posunout. Velikost posunu se udává v okénkách [Počet buněk vodorovně / svisle].

Vlevo a nahoru je možné posouvat pouze **celé schéma**. Do okének [Počet buněk] je třeba vepsat záporná čísla, okénka [Počínaje buňkou] se tím automaticky vynulují a zamknou proti zápisu.

Příklad použití: původní schéma a posun 0, 0, 1, 5.



Kapitola 4 Název řadu a jeho parametry

🛯 Název a parametry řadu
Řad (ve schématu)
ŘAD "K" ▼
Název řadu
0.000 Staničení nižšího řadu [m]
Srovnávací rovina [m]
355 Navrhnout rovinu všech všech rovin
Směr řadu
🔿 Vlevo 💿 Vpravo
Kóta max. hydrostatického tlaku [m.n.m.]
465.70 Zjistit
463.00 Kóta min. hydrostatického tlaku (m.n.m.) Barva a tvo čárv pro linii hydrodvnamického tlaku
Použít Zavři

Řad (ve schématu): Jedná se o rozbalovací seznam, který obsahuje jména všech řadů, které byly vytvořeny na panelu schéma. Obsah všech datových panelů se bude měnit, podle aktuálního výběru řadu.

Název řadu: Udává název profilu ve výkresu. Pokud nebude tento text zadán, použije program automaticky název řadu ze schématu.

Staničení nižšího řadu: Udává polohu dětské větve vůči větvi rodičovské. V okénku se zobrazuje staničení na rodičovském řadu, do kterého je zaústěn aktuální (právě vybraný) řad. Číslo není možné do okénka ručně vepsat. Toto staničení se zobrazuje automaticky podle vazeb jednotlivých řadů ve schématu a přiřazení uzlů ke staničením na panelu Trasa nebo Objekty.

Směr řadu Vlevo / Vpravo: Tento parametr určuje směr podélného výkresu, tak jak bude vykreslen ve výkresu. Parametr není přístupný pro první řad, první řad (profil) je vykreslován vždy vpravo.

Srovnávací rovina: Každý řad vykresluje ve výkresu samostatný podélný profil s kótami a tabulkami. Proto aby se tabulky a kóty ve výkresu nepřekrývali, je třeba zadat každému řadu rozdílnou srovnávací rovinu. Tlačítka slouží k návrhu srovnávacích rovin a k jejich změně.

Kóta max. a min. hydrostatického tlaku: Parametr udává polohu odpovídajících linií ve výkresu.

Barva a typ čáry pro linii hydrodynamického tlaku: Každý řad generuje ve výkresu samostatný podélný profil. Pro lepší přehlednost výkresu je možné zadat každému profilu rozdílnou barvu a typ čáry pro linii hydrodynamického tlaku.

Vstup dat z panelu do výkresu provádí tlačítko **Použít**.

Kapitola 5 Panel Trasa

🛾 Trasa (řad	ŘAD "K")					
🖲 editovat po řádcích 🔘 editovat po sloupcích 🔘 nepřeskakovat						
staničení [m]	terén [m.n.m]	kóta tlakové čáry [m.n.m]	kótovat?	výškopisná značka	uzlový bod	přidat nahradit vyjmout
		I	X	0		▼ přidat
0.000	465.000	464.000		0	02	[vyjmout]
200.000	461.000		х	0		[vyjmout]
460.000	452.000	460.300	X	0		[vyjmout]
570.000	449.000	459.400		0	03	[vyjmout]
pevný krok	:	?	pro vše			

Na panelu Trasa se zadávají údaje v těchto sloupcích:

- staničení: vzdálenost bodu od počátku řadu v [m].
- kóta terénu: niveleta lomového bodu terénu v [m.n.m.].
- kóta tlaku: niveleta hydrodynamického tlaku v [m.n.m.].
- kótovat?: X ve sloupci kóta rozhoduje o tom, zda má být řad ve výkresu na daném staničení kótován či nikoliv.

výškopi	sná zr	načka	 :

Po	Poloha značky					
		XX OT XX				
		Svislý popis	×			
•		Nekreslit značku	×10			

uzlový bod: Každému uzlu na schématu by mělo být přiřazeno některé staničení na panelu Trasa nebo na panelu Objekty. Tím je vyjádřena logika vzájemného zaústění řadů.

Tlačítko pevný	^{krok} provádí hro	madné naplnění trasy:
		Krok staničení
		Staničení od [m] 0000 Staničení do [m] 1910.000 Staničení do [m] Po celém profilu Krok [m] Zavést X do sloupce Kótovat V OK Zruš
Tlačítko ?	otevírá okér	nko s nápovědou:
	кótı 1) 2)	u čáry hydrodynamického tlaku lze zadávat: Nadmořskou výškou: Zadáte běžné číslo např. ve tvaru 280,3. Výškou nad linií terénu: Číslo musí začínat znaménkem plus, např. +8,8.
		ОК
Tlačítka kótova řádkům tento sy	ıt? x a ymbol X vyjmou	pro vše přiřadí X všem řádkům ve sloupci kótovat, nebo všem .

Kapitola 6 Panel Spotřebiště — 🗆 — X 4 Spotřebiště (řad ŘAD "K9") 🔘 editovat po řádcích 🧕 editovat po sloupcích 🔘 nepřeskakovat staničení staničení výška název do přidat název zástavby spotřebiště tabulky od do vyjmout [m] [m] [m] přidat 0.000 280,000 KOROLUPY 1 8.000 [vyjmout] 410.000 540.000 8.000 KOROLUPY 2 [vyjmout] pro vše txt xls



Na panelu spotřebiště se zadávají data pro vykreslování zástavby a jména spotřebiště na řadu.

staničení od, do: počátek a konec zástavby [m].

zástavba: výška zástavby nad terénem [m].

název spotřebiště: Textový údaj do výkresu.

Název do tabulky: Přepínač /, který rozhoduje o tom, zda bude název spotřebiště uveden přímo u spotřebiště, nebo nahrazen indexem a samotný název vstoupí do tabulky vysvětlivek.

Tlačítko **txt** otevírá jednoduchý textový editor:



Zde je možné doplňovat často používaná hesla, která plní nabídku v rozbalovacím seznamu Název spotřebiště:

	název spotřebiště
	panelové domy rodinné domky
	Tlačítko ukládá provedené změny.
X	Vystřihne text a umístí jej do schránky (Ctrl+X).
	Kopíruje text do schránky (Ctrl+C).
	Vkládá obsah schránky do textu (Ctrl+V).
2	Krok zpět.
οκ	Uloží změny a ukončí textový editor.
×	Ukončí textový editor bez uložení změn.
Tlačítko	xls provádí export dat z panelu Spotřebiště do souboru Excelu.

Kapitola 7 Panel Materiál

4 Materiál p	otrubí (řad	ŘAD "K")				X
🔘 editovat p	oo řádcích 🌘	editovat po sloupc	ích 🔘 nepřeskakovat			
staničení [m]	DN [mm]	materiál potrubí			popis do tabulky	
		•		•	·	
0.000	100	PE]
200.000	100	PE				
460.000	100	PE				
570.000	100	PE				
	pro vš	e		pro vše	pro vše	
	od - d	0		od - do		
	txt			txt	xls	

Panel obsahuje všechna staničení trasy (není zde možné řádky přidávat ani mazat). Všechny řádky seznamu by měly obsahovat platná data, i když jsou stejná.

staničení: udává koncový bod úseku

DN: průměr potrubí

materiál: textový popis materiálu potrubí. Z údajů v tomto sloupci generuje program tabulku ve výkresu podélného profilu:



Kapitola 8 Panel Průtoky

editovat	po řádcích) e	ditovat po slou	pcích ⊚ nepře	skakovat
staničení [m]	průtok [l/s]	rychlost [m/s]	měrná ztráta [m/m]	-
	8]
0.000	8.00	1.02		
200.000	8.00	1.02	0.0080	
460.000	8.00	1.02	0.0081	
570.000	8.00	1.02		
	pro vše	počítat	zjistit	
		,	,	1

Panel obsahuje všechna staničení trasy (není zde možné řádky přidávat ani mazat). Všechny řádky seznamu by měly obsahovat platná data, i když jsou stejná.

Průtok [l/s]: Do sloupce je třeba zadat hodnoty průtoku v řadu.

Rychlost [m/s]: Rychlost je možné dopočítat (pro kruhový průřez potrubí), pokud byl již zadán průměr potrubí DN na panelu Materiál.

Měrná ztráta [m/m] Měrnou ztrátu je možné zjistit, pokud již byly zadány hodnoty hydrodynamického tlaku na panelu Trasa.

Kapitola 9 Panel Objekty

editovat	po radcich 🧕	editovat po slou	upcich 🔘 nepř	eskakovat				
taničení n]	typ objektu	niveleta 1 [m.n.m.]	niveleta 2 [m.n.m.]	popis objektu		popis do tabulky	uzlový bod	přidat vyjmout nahradit
		•			-	·		▼ přidat
0.000	1	422.000	417.000	VRT KOROLUPY				[vyjmout]
1910.000	4						01	[vyjmout]

Podle zadání na datovém panelu Objekty generuje program tyto grafické značky:



Hodnoty obou hladin (pokud mají pro daný typ značky smysl) lze zadávat nadmořskou výškou, hloubkou nebo převýšením nad terénem - viz. tlačítko ?

pp_pre_4	×
Nivelet 1) 2) 3)	u lze zadávat: Nadmořskou výškou Zadáte běžné číslo např. ve tvaru 280,3 Hloubkou pod terénem Číslo musí začínat znaménkem - např1,3 Výškou nad terénem Číslo musí začínat znaménkem + např. +3,8
	ОК

Kapitola 10 Panel Značky

Značky Q,	, i, v, L, z (řad	I ŘAD "VK")								X
editovat	po řádcích 🤘) editovat po sloup	ocích 🔘 nep	přeskakovat						
staničení značky [m]	průtok Q [l/s]	měrná tlaková ztráta i [‰]	rychlost v [m/s]	délka úseku L [km]	ztráta úseku z [m]	výškopi značka	isná	zjistit hodnoty Q, i, v, L, z	přidat nahradit vyjmout	
						0			přidat	
700.000	0.58	3.000	0.30	1.91	5.80	2		[]	[vyjmout]	

Značku s hydraulickými parametry řadu v daném místě lze do výkresu umisťovat čtyřmi způsoby:



Kapitola 11 Údaje o projektu 耶

Údaje o pro	jektu 🛛	
Projekt Autor Datum	Skupinový vodovod Vranovsko Vysokým písmem V0D0V0D K0R0LUPY - pásmo I. Vysokým písmem 2.7.2009-7C Vysokým písmem	
Poloha na x y	dpisu 1 • • • 225 • • OK Zruš Ulož Txt	

Okno slouží k zadání nadpisu výkresu ve třech řádcích. Jednotlivé řádky mohou být provedeny vysokým nebo nízkým písmem, konkrétní výška písma se nastavuje v Parametrech programu. Tlačítko Datum naplní třetí řádek systémovým datem. Nadpis lze na výkresu posouvat pomocí tlačítek se šipkami. Tlačítko Ulož uloží polohu nadpisu do konfiguračního souboru, tzn. tyto hodnoty se budou nabízet jako výchozí při startu programu. Tlačítko Txt umožňuje doplňování nabídky v rozbalovacím seznamu Autor.

Parametry	Parametry
Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny Měřítko 1 : X / Y 10000 500 500 500 1000 1000 2000 5000 1000 1000 25000 2000 5000 1000 25000 2000 5000 5000 5000 1000 25000 2000 50000 <	Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny Výběr fontu ITTF SHX Nízké písmo 2.50 Vysoké písmo 4.00 Zúžení písma 0.80
Ulož OK Stomo Použít	Ulož OK Stomo Použít

Kapitola 12 Parametry programu

Měřítka: Měřítka výkresu pro vodorovný a svislý směr. Čísla lze vybírat ze seznamu. Pokud požadované měřítko v seznamu chybí, lze do okének vepsat vlastní hodnoty.

Písmo: Volba fontu textových popisů ve výkresu. Zvolené písmo bude použito až při generování souboru DWG. Nalistovat lze některé písmo Windows (TrueType) nebo písmo AutoCADu (SHX). Při tvorbě výkresu jsou použity dvě výšky písma. Změny výšky písma spolu s nastavením zúžení písma dovolují nastavení požadovaného grafického vzhledu výkresu.

Parametry X	Parametry
Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny	Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny Předvolená cesta k datovým souborům:
Název řadu do výkresu Název řadu do tabulky vysvětlivek Krok mezi srovnávac ími rovinami: 50	C:\ wrk\pre3
	Ukládání dat Automaticky ukládat soubor každých ? [min] 10 V Ukládat záložní kopii datového souboru BAK
	 Otev írat pouze jeden datový panel (Ize potlačit stisknutou klávesou Shift)
Ulož OK Stomo Použít	Ulož OK Stomo Použít

Úprava:

Přepínač Název řadu do výkresu generuje tabulku

podélného profilu ve dvou řádcích:



Název řadu do tabulky vysvětlivek generuje jednořádkovou tabulku, název řadu je nahrazen bublinou s číslem a uveden ve vysvětlivkách:



Krok mezi srovnávacími rovinami: Tento parametr se uplatní při automatizovaném návrhu Navrhnout rovinu všem řadům

srovnávacích rovin tlačítkem

na panelu Název řadu.

Předvolená cesta k souborům: Windows do složky Dokumenty. dovoluje změnit nasměrování všech datových souborů

Pozadí výkresu:

lze volit mezi bílým, šedivým a černým pozadím.

Ukládání dat:

Interval automatického ukládání dat a ukládání záložní kopie výkresu slouží jako ochrana proti ztrátě dat při výpadku proudu nebo havárii programu. Záložní kopie ukládá stav výkresu vždy o jeden krok zpět (oproti předchozímu uložení). Výkres je ukládán s příponou .pre4.bak.

Otevírat pouze jeden datový panel: Při otevření některého datového panelu se ostatní otevřené panely automaticky minimalizují. Tento režim se uplatní zejména na na počítačích s jednoobrazovkovou konfigurací. Při použití dvou monitorů projektanti zpravidla vítají, když mohou sledovat více datových panelů najednou.

Program je vybaven kontrolou aktuálnosti daného Kontrola aktualizace: sestavení (datum poslední změny programu). K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení PC k internetu. Kontrolu je možné provádět buď ručně: z menu O programu / O programu ..., nebo automaticky při startu programu. Automatické zjišťování dostupnosti aktualizačního balíčku je potřeba v tomto případě povolit v parametrech programu na záložce Systém.

Parametry	Parametry
Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny	Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny
 A4 na výšku A3 na výšku Jiný formát 297 Výška výkresu [mm] 	TEREN L TEREN T ROVINA-L ROVINA O ROVINA K LEGENDA TABULKY_L TABULKY_T KOTY_L KOTY_T OBJEKTY_L OBJEKTY_T NADPIS T
Ulož OK Stomo Použít	Ulož OK Stomo Použít

Formát výkresu: Uživatelské nastavení výšky výkresu podélného profilu. Tento parametr má pouze informativní charakter, výsledný výkres může přesahovat zvolený formát.

Hladiny: Výkres je roztříděn do hladin. Každé hladině lze přiřadit barvu a typ čáry. I přes barevné nastavení lze výkres DWG generovat černobíle.

Kapitola 13 Generování výkresu 🖼

Po stisknutí tlačítka se otevře okno Uložit Jako, ve kterém je třeba zadat jméno výkresu (souboru DWG). Po odsouhlasení jména tlačítkem [OK] vygeneruje program výkres (soubor) ve formátu DWG, který je čitelný pro všechny AutoCADy od verze LT98 výše a pro ostatní CAD programy s importem formátu DWG.

Program Přehledný podélný profil vodovod nemá tiskový výstup. Tisk výkresu se vždy provádí pomocí jiného CAD programu (AutoCADu, DesignCADu, Microstation ap.), do kterého se načítá výkres ve formátu DWG.

Upozornění: pokud je pro generování DWG použito jméno již existujícího souboru a tento soubor je zároveň otevřen v AutoCADu, je tento soubor pro další programy zamčen proti zápisu. Pokus o jeho přepsání Podélným profilem vede na chybovou hlášku:



Typy pro spolupráci s AutoCADem - praktické zkušenosti z projekčních ateliérů:

Stává se, že je třeba dodatečně upravit data v panelech podélného profilu a generovat výkres znovu. Pokud byl již výkres podroben závěrečným editacím (doplnění rámečku formátu, rohového razítka ap.), došlo by ke ztrátě úprav. Tomuto problému se dá čelit v AutoCADu použitím externích referencí. Soubor, který je vygenerovaný programem Podélný profil (dále jen zdrojový soubor) není AutoCADem otvírán, ale vkládán jako externí reference (příkaz XREF) do výkresu s formátem a rohovým razítkem (dále jen cílový soubor). Pokud dojde k editaci nebo novému vygenerování zdrojového souboru, jeho obraz v cílovém souboru v AutoCADu pouze regenerujete příkazem XREF/RELOAD. Tabulky, rohové razítko atd. zůstane zachováno.

Kapitola 14 Automatické aktualizace programu

Program je vybaven kontrolou aktuálnosti daného sestavení (datum poslední změny programu). K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení počítače k internetu. Kontrolu je možné provádět buď ručně: z menu O programu / O programu ...,

O programu pp_pre_4	
Přehledný podélný profil vodovodu Copyright (C) 2010 AutoPEN Liberec Tel: 481 120 160	
autopen@volny.cz	
www.autopen.net	
Datum a čas sestavení programu: Jan 26 2011 12:12:58	
Aktualizace OK 4	

nebo automaticky při startu programu. Automatické zjišťování dostupnosti aktualizačního balíčku je potřeba v tomto případě povolit v parametrech programu na záložce Systém:

Parametry	
Měřítka Písmo Úprava Systém Formát výkresu Hladiny	
Předvolená cesta k datovým souborům:	
C:_wrk\pre3	
Pozadí výkresu	
Ukládání dat	
Automaticky ukládat soubor každých ? [min]	
10 -	
Ukládat záložní kopii datového souboru BAK	
Otevírat pouze jeden datový panel (ze potlačit stisknutou klávesou Shift)	
Zkontrolovat dostupnost aktualizace při startu programu	
Ulož OK Stomo Použít	

Kapitola 15 Jazykové verze, přizpůsobení legendy

Legenda výkresu je načítána z textového souboru LEGENDA.TXT.

STANIČENÍ [km] NÁZEV ŘADU MATERIÁL – DN – DÉLKA [m] TERÉN SROVNÁVACÍ ROVINA: MĚŘÍTKA ČÁRA MAX. HYDROSTATICKÉHO TLAKU

Úpravami tohoto souboru např. pomocí programu Poznámkový blok (příslušenství Windows) lze legendu libovolně měnit resp. přeložit do libovolného jazyka. Slovenský překlad je volně ke stažení na internetové adrese www.autopen.net.