

Aktivace připojení NLM licence pro T-Flex CAD

Obsah

1.	Nastavení na vzdáleném uživatelském PC	.1
2.	Nastavení na serverovém PC	.3
3.	Nastavení pro připojení přes internet	.4
4.	Nastavení přístupu uživatele do Admin Control Center (ACC)	.4
5.	Sbírání statistik používání licencí	.5

1. Nastavení na vzdáleném uživatelském PC

Po instalaci T-Flex CAD a jeho spuštěni se Vám objeví následující okno. V tomto okně klikněte na **Zobrazit detailní informace o instalovaných klíčích.**



Tím se dostanete do Administračního kontrolní centra - **Sentinel Admin Control Center**. Další možností, jak se dostat do tohoto kontrolního centra je otevřít ho přes následující odkaz: <u>http://localhost:1947</u>.

Zde pak klikněte na Configuration a otevřete záložku Access to Remote License Managers.



Sentinel Admin	Control Center	
	Configuration Host Name: pc-35	
Sentinel Keys	Basic Settings Users	s Access to Remote License Managers
Products	Allow Access to Remote Licenses	You may experience a delay of a few minut
Features	Broadcast Search for Remote Licenses Aggressive Search for Remote Licenses	
Sessions	Remote License Search Parameters	
Update/Attach		
Access Log		
Configuration		
Diagnostics		Submit Cancel Set Defaults

Do políčka *Remote License Search Parameters* přidáme IP adresu serverového PC. <u>Popis jednotlivých voleb:</u>

Allow Access to Remote Licenses – pokud je zaškrtnuto, PC vyhledává vzdálené Sentinel License Managers v lokální síti.

Poznámka: Pokud zaškrtnete tuto volbu, musíte také vybrat *Broadcast Search for Remote Licenses* nebo vytvořit hodnoty v *Remote License Search Parameters*, nebo oboje.

Broadcast Search for Remote Licenses – po zaškrtnutí dovoluje PC hledat vzdálené Sentinel License Managers na lokální síti pomocí vysílání. Pokud toto zaškrtávací políčko není zaškrtnuto, musí být každý počítač v místní síti, který má být prohledán, specifikován v poli Remote License Search Parameters.

Poznámka: Vysílání používá náhodné porty UDP. To může u některých firewallů způsobovat potíže.

Aggresive search for Remote Licenses - je-li tato možnost vybrána, umožňuje tomuto počítači připojit se ke vzdáleným správcům licencí Sentinel, i když je nelze detekovat pomocí metod vyhledávání UDP datagramů. Agresivní vyhledávání snižuje frekvenci aktualizací vzdálených informací Sentinel, ale může umožnit procházení firewallů.

Remote License Search Parameters – definuje PC, které mohou být vyhledány tímto PC pro vzdálené připojení k Sentinel License Managers.

Poznámka: Musíte vyplnit tuto informaci, pokud jste nezaškrtli "Broadcast Search for Remote Licenses".

Definice PC je následující:



- Data jako IP adresy (např. 10.1.1.17), adresy vysílání (např. 10.1.1.255), nebo názvy PC (například hklm01.ecomp.com)
- Při používání IPv6 protokolu, použijte formát adresy IPv6. Například napište FF02::1 pro přístup ke všem vzdáleným Sentinel License Managers, které jsou součástí přednastavené lokální sítě definované v podsíti IPv6.

Každý zápis musí být na samostatném řádku.

Pro uložení změn klikněte na **Submit**.

2. Nastavení na serverovém PC

Jděte do administračního kontrolního centra podle popisu z předcházejícího bodu a zde otevřete v *Configuration* záložku *Access from Remote Clients*. Zde můžete povolit přihlášení ze všech IP adres, nebo můžete povolit přístup pouze ze specifikovaných IP adres. Na obrázku je povolení ze všech IP adres.

Sentinel Keys	Basic Settings	Users	Access to Remote License Managers	Access from Remote Clients
Products				
Features	Allow Access from Remote Cli	ients	No one Identifiable clients only. Non-cloud licenses cannot be access Cloud licenses require identity. Other licenses are accessible All foregoes are accessible with a strengt of identity.	ed. by all clients.
Sessions			Note: Regardless of the option selected, remote machines using	a client identity cannot access non-cloud licenses.
Update/Attach	Public Address for Access Wit	th Identity and ACC		
opution theory	Trusted IP Address 🔞			
Access Log	Public Port for Access With Id	entity	Listen for clients also on port 80	
Configuration	Store Identity Secrets		 Plain text Encrypted with the storage key provided with Sentinel Admin/ 	λPI
Diagnostics	Access Restrictions		allow=all	

Poznámky:

- Když vyberete jednu z možností pro povolení vzdáleného přístupu, musíte také nastavit Network Visibility (na kartě Network) na All Network Adapters.
- Bez ohledu na výše vybranou možnost mohou platit další omezení z Access Restrictions a User Restrictions.

Access Restrictions – definuje omezení, která budou použita na vzdálených počítačích pro přístup do tohoto Sentinel License Manager. Vkládejte data následujících formátů:

allow=[item] (pro povolení přístupu) a/nebo deny=[item] (pro zakázání přístupu), přičemž item je IP adresa nebo název PC. IP adresa může obsahovat "*" nebo rozsah povolených nebo zakázaných adres. Hodnota položky item může být také all (všechny) nebo none (žádný/á). Každý zápis musí být na svém řádku. Zápisy budou zpracovány v takovém pořadí, v jakém byly vloženy.

Hodnoty položky **item** mohou být například tyto:

- 10.24.2.18 jediná adresa
- 10.24.2.10-50 rozsah adres (pouze 4-té číslo může mít rozsah)
- 10.24.2.* podsíť třídy C



- 10.24.*.* podsíť třídy B
- 10.*.*.* podsíť třídy A
- 10.24.2.0/24 podsíť se specifikovaným počtem bitů masky

Show Recent Client Access - po kliknutí se zobrazí seznam všech vzdálených PC, které jsou v tomto okamžiku přípojeny na tento Sentinel License Manger.

Pro uložení změn klikněte na *Submit*.

3. Nastavení pro připojení přes internet

Pokud se budete připojovat k Vašemu serveru mimo Vaší lokální síť, například z domova, je potřeba uvolnit na Vašem rooteru port 1947 pro T-Flex, nastavit **Aggresive Search for Remote Licenses** a vložit IP adresu Vaší lokální sítě.

Sentinel Keys	Basic Settings	Users		Access	to Remote Lice	ense Managers	
Products	Allow Access to Remote I	Licenses		You m	ay experience a	a delay of a few minu	ites be
Features	Broadcast Search for Rem Aggressive Search for Rer	note Licenses mote Licenses					
Sessions	Remote License Search P	arameters	xx.xx.:	xx.xx			
Update/Attach							
Access Log							
Configuration							
Diagnostics			Subr	nit	Cancel	Set Defaults	

4. Nastavení přístupu uživatele do Admin Control Center (ACC)

Pokud potřebujete nastavit přístup uživatele do ACC, je potřeba nejprve nastavit heslo v **Set Password** v záložce **Basic Settings** a pak povolit přístup pomocí **Allow Acces to ACC**. Uživatel, který nezná heslo, bude mít přístup pouze pro čtení, který může využít k tomu, aby se podíval, kdo licenci právě používá a mohl se s ním domluvit, kdy bude volná.



	Configuration Host Name: pc-35		
Sentinel Keys	Basic Settings Users	Access to Remote License Managers	Access from Remote Client
Products	Machine Name	desktop-0m8a05n	
Features	Allow Remote Access to ACC		
Sessions		Онтр	
Update/Attach	Allow Remote Access to Admin API	Disabled HTTPS HTTP	
Access Log	Password Protection	 Configuration Pages All ACC Pages 	Set Password
Configuration	Disolav Refresh Time (sec.)	3	
Diagnostics	Table Rows per Page	20	0
	Idle Timeout of Session	720	0

5. Sbírání statistik používání licencí

Pokud chcete sbírat statistiku použití, je potřeba na stejné stránce (Basic Settings) mít zaškrtnuto *Write an Access Log File, Include Remote Requests* a *Write Log Files Daily*.

Configuration			_
	Display Refresh Time (sec.)	3	
Diagnostics	Table Rows per Page	20	0
	Idle Timeout of Session	720	0
	Write an Access Log File	Size Limit (KB):	Edit Log Parameters
	Include Local Requests		
	Include Remote Requests		
	Include Administration Requests		
	Write an Error Log File	Size Limit (KB):	0
	Write Log Files Daily		
	Days Before Compressing Log Files	0	0
	Days Before Deleting Log Files	0	0
	Days Before Deleting Old Files	90	0
	Write a Process ID (.pid) File		

Denní výpisy jsou pak k nalezení ve složce C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\ HASP\log:

📙 🕨 Компьютер 🕨 Локальный диск (C:) 🕨 Program Files (x86) 🕨 Common Files 🕨 Aladdin Shared 🕨 HASP 🕨 log					
	^	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1		2021_11_26_access.log	26.11.2021 17:18	Текстовый докум	5 105 KG
		2021_11_25_access.log	25.11.2021 23:51	Текстовый докум	7 682 КБ
еста		2021_11_24_access.log	24.11.2021 23:54	Текстовый докум	7 086 КБ
Л		2021_11_23_access.log	23.11.2021 23:59	Текстовый докум	6 843 KB
		2021_11_22_access.log	22.11.2021 23:42	Текстовый докум	6 222 КБ
		2021_11_21_access.log	21.11.2021 22:27	Текстовый докум	245 КБ
		2021_11_20_access.log	20.11.2021 23:24	Текстовый докум	268 KE
		2021_11_19_access.log	19.11.2021 23:59	Текстовый докум	5 711 KG
19		2021_11_18_access.log	18.11.2021 23:54	Текстовый докум	7 012 КБ
	≡	2021_11_17_access.log	17.11.2021 23:50	Текстовый докум	7 535 КБ
		2021_11_16_access.log	16.11.2021 23:55	Текстовый докум	7 716 KG
(7)		2021_11_15_access.log	15.11.2021 23:56	Текстовый докум	7 950 KБ
диск (С:)		2021_11_14_access.log	14.11.2021 19:40	Текстовый докум	213 КБ
		2021_11_13_access.log	13.11.2021 23:44	Текстовый докум	466 KB
		2021_11_12_access.log	12.11.2021 23:56	Текстовый докум	6 993 KB
		2021_11_11_access.log	11.11.2021 23:58	Текстовый докум	7 633 КБ
es		2021_11_10_access.log	10.11.2021 23:59	Текстовый докум	7 165 КБ
.es (xxb)		2021_11_09_access.log	09.11.2021 23:57	Текстовый докум	10 554 КБ

Řádky definující začátek relace obsahují text /api/loginex:

2021-11-26 10:35:43 10.168.251.124:50421 Rodionova@rodionova POST:1947 /api/loginex LOGIN_EX(lm=local,haspid=700918564425323023,productid=2010,feat=869,sess=0010F97E,ap i=8.23,span=13) result(0) 2021-11-26 10:35:43 10.168.251.124:50422 Rodionova@rodionova POST:1947 /api/loginex

LOGIN_EX(lm=local,haspid=700918564425323023,productid=2010,feat=20869,sess=0010F97F, api=8.23,span=12) result(0)

Z těchto řádek se dá vyčíst tyto informace - kdo, kdy a jaký program (feat=xxx) spustil. Je potřeba si pamatovat identifikátor relace (sess=xxx). Pak vyberete podle sess=xxx odpovídající řádek obsahující /api/logout:

2021-11-26 15:32:20 10.168.251.124:51587 Rodionova@rodionova POST:1947 /api/logout LOGOUT(lm=local,haspid=700918564425323023,productid=2010,feat=20869,sess=0010F97F,du ration=17797,span=5) result(0)

2021-11-26 15:32:20 10.168.251.124:51588 Rodionova@rodionova POST:1947 /api/logout LOGOUT(lm=local,haspid=700918564425323023,productid=2010,feat=869,sess=0010F97E,dura tion=17797,span=3) result(0)

Pokud by Vás nezajímalo kdo a kdy, ale pouze jak dlouho byla licence v použití, pak stačí pouze údaj z řádku logout duration=xxx. To je údaj o trvání relace v sekundách.